

Pakkeløsning

Sønderborg Varme står for den indvendige installation inkl. unit/varmtvandsbeholder. Du betaler hele beløbet ved opstart.



- Dit fyr erstattes med en fjernvarmeunit samt evt. en varmtvandsbeholder.
- Indtil 10 meter isoleret indvendige rør i bygningen.
- Du kan tegne et serviceabonnement.

