

Engangsbeløb

Til dig der konverterer til fjernvarme

Sønderborg Varme står for den indvendige installation inkl. unit / varmtvandsbeholder.

Du betaler hele beløbet ved opstart.



- Dit fyr erstattes med en fjernvarmeunit samt evt. en varmtvandsbeholder.
- Evt. udskiftning af op til 10 stk. radiatorventiler samt erstatning af op til 2 radiators.
- Du kan tegne et serviceabonnement.

